



# 加圧時のシリコンオフポンプ保持箇所



ポンピングが重く感じたら  
適時**ノンシリコン**オイルを  
滴下願います


時計方向にねじる感じで加圧



ポンピングの時  
ここは持たないで  
下さい

割れやすい箇所

シリンダを左右に揺らす力が生じ  
最悪の場合、  
シリンダーが根元から割れます



容器の底を押えて  
ポンピングしてください

