

【Partner・ポンプスプレーアーチャン 750 使用説明書】

この度は【Partner・ポンプスプレーアーチャン 750】をお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。

本書は、製品の正しい使い方や、禁止事項について記載して有ります

使用される前に本書を熟読御理解の上製品の機能を十分に活用され末永く御愛用頂きますようお願いいたします

特徴

※**耐溶剤性素材**注①を使用した加圧ポンプ式脱脂洗浄作業用スプレーガンです

パッキン・Oリングに、約100種類の薬品に耐えるフッ素ゴムを採用し、各塗料メーカーより販売のシリコンオフ（プレソルベント）を入れて御使用いただけます

※細かな噴霧で確実に脱脂洗浄が出来、その上シリコンオフとウエスを大幅に節約します

※スプレーパターンをファインからジェットまで任意に変える事でパネル洗浄からモール際洗浄まで効率良く行えます。洗浄ブラシと併用してより効果的にお使いください

※空気入れ等の工具を必要とせず加圧出来るので、何処でも使用できます

使用上の注意

※内容物のMSDS及びMTDSに則った使用環境で御使用ください

※加圧前に本製品を点検して傷や漏れが無く安全な事を確認した上で御使用ください

※少し加圧した状態で圧漏れ及び液漏れを点検し、発見した場合即刻残圧を抜いて使用を中止してください

※作業終了後は、安全の為に、ボトルとポンプ本体を少し緩めて残圧を抜いてください

禁止事項

※人や動物に向けて噴射しないでください

※シンナー及びアルカリ洗浄剤は使用出来ません、本品に適合した溶剤を使用してください

誤って使用した場合化学反応に因り構成部品が損傷します(この場合保障の対象外となります)

注①適合溶剤について

本製品の主素材はフッ素ゴム(Viton® A系)です、特性上下記の薬品を入れての使用は出来ません

×ケトン・×酢酸エチル・×酢酸ブチル・×低級エステル・×エーテル・×メタノール・×強酸及びアルカリ

▲トルエン(含有量により製品に悪影響を与える場合がありますので要注意)

溶剤は、各種薬品の混合物です、使用者の責任において事前に各メーカー発行のMSDS等を御確認頂き

本製品の構成素材に適合する溶剤を選定して御使用ください

使用法

1) 本体ボディ部(図1 黒色)からボトル(図27 白色半透明)を外す

2) ボトル側面の「MAX」位置までシリコンオフを入れる(約750ml)

3) 本体ボディにしっかりと取り付ける

4) ボトルの底を片手で持ってシャフト(図13 赤色)をポンピング(約30回)

5) ノズル(図11 赤色)を対象物に向けレバー(図6 赤色)を押し下げ洗浄する

ノズルは回す事で適当な噴霧パターンに調整する事が出来ます

6) 作業終了後安全の為ボトルとポンプ本体を少し弛めて残圧を抜く

(本体を逆さにしてカラ吹きをする事で空気のみ排出する事も出来ます)

※加圧時(図13) シャフトの動きが重く感じた場合シリンダーとピストン間が油切れしている可能性があります

適量のノンシリコンオイルを上部給油マーク部より滴下、或は分解してメンテナンスをしてください

そのまま使用を続けられますと製品破損の原因になります

